



Tecnologia autocolante
testada e aprovada em vários países
da Europa e nos Estados Unidos.

Viapol

EUCLID GROUP

www.viapol.com.br • sac@viapol.com.br
SP (11) 2107-3400 • BA (71) 3507-9900



Associada ao Instituto Brasileiro de
Impermeabilização



LANÇAMENTO

MANTA AUTOCOLANTE VIAPOL

IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL



A primeira manta asfáltica autocolante do Brasil

- Segura e fácil de usar
- Instalação rápida e limpa
- Adere a diversos substratos
- Não tem cheiro
- Instalação com ferramentas manuais
- Não requer uso de maçarico

Viapol
EUCLID GROUP

A primeira manta asfáltica autocolante do Brasil



Dê adeus ao maçarico!

A nova manta asfáltica **Manta Autocolante Viapol** chega ao Brasil para revolucionar os sistemas de impermeabilização.

Muito mais prática!

- Aplique o **ECOPRIMER** na superfície onde será aplicada a **Manta Autocolante Viapol**
- Retire a película protetora
- Aplique a **Manta Autocolante Viapol** na superfície a ser impermeabilizada

Manta Autocolante Viapol é perfeita para:

- Floreiras
- Banheiros
- Lavanderias
- Lajes*
- Muros de arrimo
- Baldrames
- Áreas sujeitas a umidade

Garantia de 05 anos após a data de fabricação.

Manta Autocolante Viapol é mais segura e faz o serviço na metade do tempo!

Viapol - uma das maiores especialistas em impermeabilização do Brasil.

*Consultar manual técnico.

Fácil de aplicar



Passo 1 - Preparo da base

- Certifique-se que a superfície esteja regularizada e com caimento adequado (mínimo 1%).
- Arredonde todos os cantos vivos.
- Faça o rebaixo em torno dos ralos.



Passo 2 - Aplicação do primer

- Consulte a embalagem para a correta aplicação do primer.
- Reforce ralos, tubos emergentes, grelhas, etc.



Passo 3 - Alinhamento da manta

- Alinhe a **Manta Autocolante Viapol** de acordo com a área partindo do ralo para as extremidades, mantendo a faixa de sobreposição no sentido contrário ao caimento da água.



Passo 4 - Aplicação da primeira linha de manta

- Após o alinhamento remova o filme siliconado, puxando pela emenda central do filme.
- Com o filme siliconado removido, retorne a manta à superfície fazendo forte pressão com o rolo apropriado para eliminar bolhas e garantir boa aderência.



Passo 5 - Aplicação da segunda linha de manta

- Após certificar-se que a primeira metade da manta está totalmente aderida, proceda com a aderência da outra metade.
- Repita o procedimento do passo 3 para a próxima manta a ser aplicada, sobrepondo 10 cm à manta anterior.
- A manta deve estar aderida nos rodapés em 20 cm acima do piso acabado.
- Encha o local com lâmina d'água para testar a estanqueidade. Aguarde 72 horas.

Obs.: Produtos asfálticos sem acabamento de alumínio não podem ficar expostos ao sol. É necessário realizar proteção mecânica. Para mais informações consulte nosso site ou SAC.